

Knirps SONNENSCHIRME

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für die Weitergabe an Dritte auf.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht.

Knirps Sonnenschirme dürfen nur mit ausreichender Ballastierung – am besten mit einem speziellen Knirps Granitsockel - benutzt werden. Empfehlungen zum entsprechenden Knirps Granitsockel entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt.

Stellen Sie den Artikel immer auf einen festen und ebenen Boden. Bei aufkommendem Wind oder Gewitter den Sonnenschirm schließen und sichern. Niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Sonnenschirmes entfachen. Der Schirm könnte Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt werden.

Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Deshalb zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel verwenden.

Um den Sonnenschirm vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen, Schirm bei Regen oder Schnee schließen und ggf. mit der Knirps Oasis Schutzhülle abdecken. Die Schutzhülle verhindert das Wiederaufklappen des Sonnenschirms und schützt gleichzeitig vor Verwitterung.

Verwendungszweck:

Der Sonnenschirm ist zum Schutz vor direkter UV-Strahlung geeignet. Zum Schutz vor Regen oder Schnee ist er nicht geeignet.

Schirm aufbauen:

Um dem Sonnenschirm sicheren Halt zu geben, sollte ein Knirps Granitsockel verwendet werden.

1. Schirmsockel an die gewünschte Stelle setzen.
2. Schirmmast in den Schirmsockel gleiten lassen und fixieren, siehe Gebrauchsanleitung des Knirps Granitsockels.



Schirm öffnen:

Vergewissern Sie sich, dass der Schirm ausreichenden Halt hat. Schützhülle abnehmen und Klettband öffnen.

Je nach Modell den Schirm entweder mit der Kurbel vollständig öffnen oder mit der Hand nach oben schieben, bis er hörbar einrastet.

Schirm schließen:

Modellabhängig wird der Sonnenschirm entweder per Kurbel oder per Hand geschlossen. Zum Schließen des manuellen Schirms die Auslösetaste drücken und den Schirm langsam nach unten fahren. Das Klettband umlegen. Zum Schutz vor Verschmutzungen und Ausbleichen eine Schützhülle überziehen.

Pflege & Lagerung:

Bezug:

Der Bezug besitzt eine Fleckenschutzimprägnierung. Zum Reinigen verwenden Sie am besten eine weiche Bürste und ein wenig Seifenlauge. Der Stoff kann mit Handwäsche gewaschen werden. Verwenden Sie keinen Wäschetrockner. Maschinenwäsche, chemisches Reinigen, Bleichen und Bügeln sind nicht gestattet.

Mast:

Säubern Sie den Schirmmast regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten. Gegebenenfalls mit Silicon- oder Teflon-Gleitspray einsprühen. Alle tragenden Teile wie Streben, Schrauben etc. regelmäßig überprüfen.

Lagerung:

Zum Überwintern Sonnenschirm in vollkommen trockenem Zustand abbauen und in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum lagern. Zu Saisonbeginn vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Befestigungsteile sicher sind.

Gewährleistung:

Die Gewährleistungsfrist für diesen Artikel beträgt 24 Monate. Sollten Sie während dieser Zeit einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Damit dieser Ihnen



schnell helfen kann, bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und nennen Sie den Modellnamen und die Artikelnummer. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß und Farbveränderungen der Textilbespannung
- Lack- bzw. Materialschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch
- Schäden durch Wind, Überdrehen der Kurbel, Umfallen des Schirms, starkes Ziehen an den Schirmstreben
- Schäden durch bauliche Veränderungen an dem Artikel.

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in diesem Fall an unseren Kundenservice und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

Kundenservice:

Sie erreichen uns

Mo. bis Do. von 8:00 bis 17:00 Uhr

Fr. von 8:00 bis 16:00 Uhr

unter der Telefonnummer

+49(0)8571/9122-351